

VODÍKOVÁ FLAŠA H2

PRED POUŽITÍM GENERÁTORA SI POZORNE prečítajte tieto pokyny

1. Vyberte základňu generátora, sklenenú fľašu a kryt z baliaceho boxu
2. Odstráňte adaptér na fľašu minerálnej vody zo základne generátora. (Tento sa používa pri použití kupovanej vody v plastovej fľaši. Vhodné pre použitie pri cestovaní.)
3. Utiahnite sklenenú fľašu na základňu generátora. Uistite sa, že je obe časti sú riadne utiahnuté. Avšak nie moc, aby sa dala fľaša odšraubovať pre umývanie.

Aktivujte membránu Dupont N-117.

1. Pred prvým použitím zariadenia je potrebné aktivovať membránu Dupont N-117. Naplňte fľašu 5/6 dielov pitnej vody (nie plnú) a spustíte výrobu vodíka 2 x v 10 minútovom režime (ekvivalent výroby vodíka 20 minút) a potom nechajte túto vodu 6 až 8 hodín odpočívať, aby sa membrána stroja úplne aktivovala. Po uplynutí tejto doby vylejte vodu z fľaše a následne môžete používať prístroj.

Možnosti použitia.

1. 5-minútový režim: 2x stlačte tlačidlo.
2. 10-minútový režim: 3x stlačte tlačidlo. Odporúčaný režim použitia. Viac ako 10minút sa nedoporučuje.
3. Režim čistenia: Stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy.
4. Vypnutie: Stlačte a podržte tlačidlo na 1 sekundu.
5. Inhalačný režim: Na aktiváciu stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy. (viď video pre použitie)

OCHRANA GENERÁTORA.

1. Kvalita zdrojovej vody, ktorá sa má používať s generátorom, musí zodpovedať normám zdravej spotreby. Ideálnou vodou by mala byť balená voda, čistená voda alebo voda z vodovodu filtrovaná a vhodná na zdravú konzumáciu. Džús, mlieko, čaj môžu zničiť elektródu.
2. Sklo pred použitím generátora umyte: Umývajte horúcou vodou od 80 do 90 ° C s neutrálnym čistiacim prostriedkom alebo malým množstvom bieleho octu rozmiešaného vo vode. POZOR generátorová základňa NESMIE byť namočená ani umývaná vo vode. Generátor čistite vlhkou handričkou a zabráňte rozliatiu vody v okolí konektora USB.
3. Po dlhodobom používaní dbajte na pravidelné čistenie generátora. Fľašu naplňte 5/6 dielov hydrogenovanej vody. Generátor je vybavený systémom „samočistenia“. Odporúča sa aktivovať samočistiaci režim raz za týždeň. Podržte tlačidlo až do doby, keď začne pípať. Počas 5 minút sa bude vytvárať ozónová voda, túto následne vylejte a vypláchnite fľašu.
4. Po dlhšom použití generátora, ak si všimnete, že sa na povrchu komory pre elektrolýzu objavajú biele alebo kryštalické granule, je to normálne. Nalejte primerané množstvo nesyteného citrusu alebo bieleho octu a nechajte pôsobiť 30 minút. Následne tieto roztoky nalejte a premyte čistou vodou 3 až 5 krát.
5. V prípade dlhodobého nepoužívania, ponechajte platňu elektrolýzy pokrytú čistou vodou. Inak hrozí, že membrána prestane fungovať.
6. V čase používania, vždy ponechajte platňu zaliatu vodou aj keď len na 0,5cm vody.

POPREDAJNÁ SLUŽBA.

S nadobudnutím tohto produktu ste získate ročnú záruku C.Health co., Ltd., Japan Electrolysis, vám zaručuje technický servis a tiež výmenu generátora v prípade poruchy za predpokladu, že neboli spôsobené nesprávnym používaním produktu.